



شرح	كد
باتري	BB00
تغذيه جعبه فيوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فيوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئيچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
دسته برف پاك كن	0005
موتور آينه بغل راست	6415
دوربين	6451
كليد هاي كنترلي روي غريلك فرمان	8413A
ترمز دستي	4400
آنتن	8406
صفحه نمايشگر	LCD
راديو پخش	8410
بلندگوي جلو چپ	8420
بلندگوي جلو راست	8425
بلندگوي عقب چپ	8430
بلندگوي عقب راست	8435

