



Alternator And Starter P7L (ECO\_CROUSE)-Manual Gearbox

0801027

شرح	کد
باتری	BB00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فیوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئیچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2016.11.09

