


[www.dr-mechanic.com](http://www.dr-mechanic.com)

Front Window Winder (ECO\_CROUSE)

شرح	كد
باتري	BB00
تغذيه جعبه فيوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فيوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئيچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
ماژول کنترل کننده شیشه ها و آینه ها	6036
موتور شیشه بالا بر جلو چپ	6040
موتور شیشه بالا بر جلو راست	6045

