



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل اتاق	BF00
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	IPFRB
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
جلو آمپر	ICN
كنترل يونيت موتور	1320
كليد هاي روي غريبلك فرمان	7301
كليد هاي روي غريبلك فرمان	7302

Cruise Control-P7L (ECO\_SAZE POUYESH)



www.dr-mechanic.com

