



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلی	BF00
جعبه فيوز كالسكه ای	BB10
سوئیچ	SW00
جلو آمپر	0004
سنسور دماي مایع خنك كننده موتور (كنترل يونیت موتور)	1220
كنترل يونیت موتور	1320
رله دور كند فن	1500A
رله دور تند فن	1500B
رله موازی كننده فن	1500C
فن خنك كننده سمت چپ	1510A
فن خنك كننده سمت راست	1510B
مجموعه پنل سیستم تهویه	8000
رله قطع كن كولر	8005
سوئیچ سه مرحله ای	8007
كمپرسور كولر	8020

