

ABS MG80 - Dena Plus ECO MUX

شرح	کد
سوئیچ	SW00
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
سوئیچ پدال ترمز	2100
نود جلو	FCM
کنترل یونیت ترمز ABS	7020
کانکتور عیب یاب	C001
سنسور ABS چرخ عقب سمت راست	7015
سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ	7010
سنسور ABS چرخ جلو سمت راست	7005
سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ	7000

ABS MG80 - Dena Plus ECO MUX



www.dr-mechanic.com

