

## Front Window Winder - Dena Plus ECO MUX

شرح	كد
سوئیچ	SW00
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
موتور شیشه برقی سمت راننده	6040
موتور شیشه برقی سمت شاگرد	6045
مدول کلید های شیشه بالابر سمت راننده	6000
مدول کلیدهای شیشه بالابر سمت شاگرد	6005

## Front Window Winder - Dena Plus ECO MUX



**www.dr-mechanic.com**

