

Reverse Sensor Crouse - Dena Plus ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
سوئیچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
سوئیچ دنده عقب	2200
سنسور دنده عقب چپ	7510
سنسور دنده عقب وسط	7511
سنسور دنده عقب راست	7512

Reverse Sensor Crouse - Dena Plus ECO MUX

