



Cruise Control - Dena Plus ECO MUX

شرح	كد
سوئیچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
باتری	BB00
تغذیه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
کنترل یونیت موتور	1320
کلید های کروز کنترل	7300

