



شرح	كد
باتري	BB00
كانكتور عيب ياب	C001
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
جعبه فيوز كالسكه اى	BB10
سوئيچ لامپهاي ترمز	2100
مجموعه لامپهاي عقب چپ	2630
مجموعه لامپهاي عقب راست	2635
ABS ترمز ECU	7020
پشت آمپر	0004
بلوك هيدروليک ABS	7025
سوئيچ اخطار سطح روغن ترمز	4410
سوئيچ ترمز دستي	4400
سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ	7000
سنسور ABS چرخ جلو سمت راست	7005
سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ	7010
سنسور ABS چرخ عقب سمت راست	7015

