



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
كانكتور عيب ياب	C001
پشت آمپر	0004
كنترل يونيت الكترونيكي موتور	1320
يونيت ايموبلايزر	8208

