



شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
جعبه فيوز داخل اتاق	IPFRB
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
كنترل يونيت موتور	1320
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
سنسور اواپراتور	8006
سوئيچ سه مرحله اي فشار گاز كولر	8007
كمپرسور كولر	8020
پنل كليدهاي كولر و بخاري	8025
موتور فن سيستم تهويه	8050
مقاومت موتور فن سيستم تهويه	8046
رله كولر و بخاري	RB00B

