



RD CNG-S2000	
شرح قطعه	کد
ادونسر	1102
کویل	1135
سوئیچ اینرسی	1203
پمپ بنزین	1210
سنسور دمای آب	1220
استپر موتور	1225
سنسور دمای هوای ورودی	1240
رله دابل	1304
سنسور دور موتور	1313
پتانسیومتر وضعیت دریچه گاز	1317
ECU	1320
انژکتور 1	1331
انژکتور 2	1332
انژکتور 3	1333
انژکتور 4	1334
سنسور اکسیژن	1350
سنسور سرعت خودرو	1620
کلید تبدیل سوخت	1810
رله کمپرسور	8005
کمپرسور کولر	8020
شیر برقی سررگلاتور	1215A
شیر برقی سررگلاتور	1215B
تنظیم کننده جریان گاز-موتور پله ای (استپر موتور)	1225B
سنسور فشار گاز ورودی رگلاتور	1312A
سنسور فشار گاز ورودی رگلاتور	1312B
واحد کنترل الکتریکی سیستم گاز	1325A
امولاتور سیستم گاز	1360A
باتری	BB00
جعبه تقسیم (انشعاب ولتاژ باتری)	BB10
جعبه فیوز	BFOO
فیوز ECU گاز	C1261
کانکتور تست سیستم سوخت رسانی و احتراق	C1300
سوئیچ	SW00