



| RD CNG-S2000 |  |
|--------------|--|
| کد           | شرح قطعه   |
| 1102         | ادونسر   |
| 1135         | کویل   |
| 1203         | سوئیچ اینرسی                                     |
| 1210         | پمپ بنزین  |
| 1220         | سنسور دمای آب                                    |
| 1225         | استپر موتور                                      |
| 1240         | سنسور دمای هوای ورودی                            |
| 1304         | رله دابل   |
| 1313         | سنسور دور موتور                                  |
| 1317         | پتانسیومتر وضعیت دریچه گاز                       |
| 1320         | ECU  |
| 1331         | انژکتور 1  |
| 1332         | انژکتور 2  |
| 1333         | انژکتور 3  |
| 1334         | انژکتور 4  |
| 1350         | سنسور اکسیژن                                     |
| 1620         | سنسور سرعت خودرو                                 |
| 1810         | کلید تبدیل سوخت                                  |
| 8005         | رله کمپرسور                                      |
| 8020         | کمپرسور کولر                                     |
| 1215A        | شیر برقی سررگلاتور                               |
| 1215B        | شیر برقی سررگلاتور                               |
| 1225B        | تنظیم کننده جریان گاز-موتور پله ای (استپر موتور) |
| 1312A        | سنسور فشار گاز ورودی رگلاتور                     |
| 1312B        | سنسور فشار گاز ورودی رگلاتور                     |
| 1325A        | واحد کنترل الکتریکی سیستم گاز                    |
| 1360A        | امولاتور سیستم گاز                               |
| BB00         | باتری  |
| BB10         | جعبه تقسیم (انشعاب ولتاژ باتری)                  |
| BFOO         | جعبه فیوز  |
| C1261        | فیوز ECU گاز                                     |
| C1300        | کانکتور تست سیستم سوخت رسانی و احتراق            |
| SW00         | سوئیچ  |