



## Side Lamp- Samand LX

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز آالسكه اي	BB10
جعبه فيوز اصلي	BF00
دسته راهنما	0002
نمايشگر جلو آمپر	0004
نمايشگر جلو آمپر	2635
لامپ خطر عقب چپ	2630
لامپ كوچك جلو چپ	2620
لامپ كوچك جلو راست	2625
لامپ پلاك راست	2633
لامپ پلاك چپ	2636
كليد تنظيم نور جلو آمپر	3050
راديو ضبط	8410A
كليد فلاشر	2300
گرم كن شيشه عقب	8110
كليد صندوق پران	6216
كليد تبديل سوخت	1810

## Side Lamp - Samand LX

