

Ventilation (Air Condition)

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
رله های کمپرسور کولر و فن بخاری	RL3,RL5
کنترل یونیت موتور	1320
مجموعه آینه برقی سمت راست (سنسور دمای هوای بیرون)	6416B
سنسور دمای هوای اواپراتور	8006
موتور تعیین وضعیت هوا	8071
موتور انتخاب وضعیت کولر یا بخاری	8065
موتور انتخاب گردش هوا از داخل یا خارج	8070
کنترل یونیت فن تهویه	8045
موتور فن تهویه	8050
سوییچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
کمپرسور کولر	8020
پنل بخاری و کولر	8080
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001

Ventilation (Air condition)

