



Reverse Distance Sensors

شرح قطعه	كد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سنسور موانع عقب چپ	7510
سنسور موانع عقب وسط چپ	7511
سنسور موانع عقب وسط راست	7512
سنسور موانع عقب راست	7513
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001
مالتی فانکشن سوئیچ (روی گیربکس)	1638
کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک	1630

Reverse Distance Sensor

