



Reverse Gear Lamp	
-------------------	--

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
مجموعه چراغ های عقب چپ	2630
مجموعه چراغ های عقب راست	2635
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001
مالتی فانکشن سوئیچ (روی گیربکس)	1638
کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک	1630

Reverse Gear Lamp

