



Hazard Warning & Indicator Lamps	
---	--

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوییچ	SW00
کلید فلاشر	2300
مجموعه چراغ های جلو چپ	2610
مجموعه چراغ های جلو راست	2615
مجموعه چراغ های عقب چپ	2630
مجموعه چراغ های عقب راست	2635
فلاشر جانبی چپ	2340
فلاشر جانبی راست	2345
دسته راهنما	0002

Hazard Warning & Indicator Lamps



www.dr-mechanics.com

