



Brake Fluid Level and Hand Brake Warning Alarm

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
میکروسوییچ ترمز دستی	4400
میکروسوییچ سطح روغن ترمز	4410
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001

Brake Fluid Level & Hand Brake Alarm

