



## Rear Window Winder

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جعبه فیوز داخل اتاق (بالای پدال ترمز)	BFH3
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
رله شیشه بالابر	RL7
کلید شیشه بالابر عقب چپ	6100
کلید شیشه بالابر عقب راست	6105
کلید شیشه بالابرهای عقب روی درب راننده	6061
موتور شیشه بالابر عقب چپ	6135
موتور شیشه بالابر عقب راست	6136
مجموعه کلیدهای شیشه بالابر جلو و آینه ها	6123
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001

Rear Window Winder

