



Wiper & Wash Pump

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جعبه فیوز داخل اتاق	EX-BOX
رله برف پاک کن	RL8
دسته برف پاک کن	0005
موتور برف پاک کن	5015
پمپ شیشه شور	5115
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001
سنسور نور و باران	5007

Wiper & Wash Pump

