



Front Window Winder

| شرح قطعه | کد قطعه |
|---|-------------|
| باتری | BB00 |
| نود مرکزی داخل اتاق | NBCM |
| جعبه فیوز داخل محفظه موتور | BFRM |
| جعبه فیوز داخل اتاق (بالای پدال ترمز) | BFH3 |
| جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب) | EX-BOX |
| کلید شیشه بالابر جلو چپ | 6007 |
| کلید شیشه بالابر جلو راست | 6017 |
| موتور شیشه بالابر جلو چپ | 6032 |
| موتور شیشه بالابر جلو راست | 6045 |
| کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند | 8240A(PEPS) |
| دکمه استارت | 1912 |
| رله کلید سیستم هوشمند | RB001 |

Front Window Winder

