



## Cigar Lighter

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز اصلی	BFRM
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
فندک	8100
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001

# Cigar Lighter

