

Stop Lamps

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
کنترل یونیت ترمز ضد قفل	7800
سوییچ	SW00
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
کنترل یونیت موتور	1320
سوییچ پدال ترمز	2100
چراغ ترمز سوم (روی طاقچه عقب)	2110
مجموعه چراغ های عقب چپ	2630
مجموعه چراغ های عقب راست	2635

Stop Lamps



www.dr-mechanic.com

SW00

