



Fuel Gauge

شرح قطعه	كد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
رله دابل	PR,PU
کنترل یونیت موتور	1320
پمپ بنزین	1211
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001
سوئیچ اینرسی	1203

Fuel Gauge

