

**Horn**

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
کلید بوق	CT00
بوق	2520

Horn

