

**Horn**

| شرح قطعه | کد قطعه |
|---|---------|
| باتری | BB00 |
| نود مرکزی داخل اتاق | NBCM |
| جعبه فیوز داخل محفظه موتور | BFRM |
| جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب) | EX-BOX |
| کلید بوق | CT00 |
| بوق | 2520 |

