



Head Lamps	
------------	--

شرح قطعه	کد قطعه
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
رله چراغ های جلو	RL9
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
دسته راهنما	0002
مجموعه چراغ های جلو چپ	2610
مجموعه چراغ های جلو راست	2615
کلید تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو	6600
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001
سنسور نور و باران	5007

# Head Lamps

