



Roof Lamp & Door Switch

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
چراغ سقفی	3010
میکروسوییچ لادری جلو چپ	6202
میکروسوییچ لادری جلو راست	6207
میکروسوییچ لادری عقب راست	6218
میکروسوییچ لادری عقب چپ	6217
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001
سوئیچ لادری صندوق عقب	3100
چراغ صندوق عقب	3105

Roof Lamps & Door Switch

