



## Alternator & Starter

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
موتور استارت	1010
رله استارت	RL6
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
آلترناتور	1020
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001
مالتی فانکشن سوئیچ (روی گیربکس)	1638

## Alternator & Starter



[www.dr-mechanic.com](http://www.dr-mechanic.com)

