



Airbag System

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
کانکتور عیب یاب	C001
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوییچ	SW00
کنترل یونیت ایربگ و کمر بند ایمنی	6570
ماژول ایربگ راست	6564
ماژول ایربگ چپ	6565
کلید غیر فعال کننده ایربگ راست	6569
پیش کشنده کمر بند چپ	6575
پیش کشنده کمر بند راست	6576
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001
سنسور ایربگ جانبی سمت شاگرد	6574
ماژول ایربگ جانبی جلو چپ	6563
سنسور ایربگ جانبی سمت راننده	6573
ماژول ایربگ جانبی جلو راست	6562

