



Central Locking

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل موتور	BFRM
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل اتاق (بالای پدال ترمز)	BFH3
قفل در جلو چپ	6202
قفل در جلو راست	6207
قفل در عقب چپ	6217
قفل در عقب راست	6218
سوییچ لادری درب موتور	8611
قفل در صندوق عقب	6222
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
جلو آمپر	ICN
کلید قفل درها	6220
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001

Central Locking

