



Fuel Gauge

شرح قطعه	كد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
رله دابل	PR,PU
سوییچ	SW00
کنترل یونیت موتور	1320
پمپ بنزین	1211

Fuel Gauge



www.dr-mechanic.com

