



## Alternator & Starter

شرح قطعه	كد قطعه
باتري	BB00
نود مركزي داخل اتاق	NBCM
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BFRM
موتور استارت	1010
رله استارت	RL6
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فيوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوییچ	SW00
آلترناتور	1020

## Alternator & Starter



[www.dr-mechanic.com](http://www.dr-mechanic.com)

SW00

