

Automatic Gearbox

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جعبه فیوز داخل اتاق	EX-BOX
نود جلو آمپر	ICN
کنترل یونیت موتور	1320
کانکتور عیب یاب	C001
میکرو سویچ پدال ترمز	2100
مجموعه لیور دسته دنده (داخل اتاق)	1640
موتور استارت	1010
دسته راهنما	0002
مالتی فانکشن سوئیچ (روی گیربکس)	1638
کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک	1630
بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک	1635
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001
رله استارت	RL6
مجموعه چراغ های عقب راست	2635
چراغ ترمز سوم (روی طاقچه عقب)	2110

