



Engine Cooling System (FAN)

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
کنترل یونیت سرعت فن	1522
کنترل یونیت موتور	1320
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
سوئیچ اینرسی	1203
موتور فن	1510
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM

Engine Cooling System (FAN)

