



## Roof Lamp & Door Switch

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوییچ	SW00
چراغ سقفی	3010
میکروسوییچ لادری جلو چپ	6202
میکروسوییچ لادری جلو راست	6207
میکروسوییچ لادری عقب راست	6218
میکروسوییچ لادری عقب چپ	6217

## Roof Lamps & Door Switch



**www.dr-mechanic.com**

