



Brake Fluid Level and Hand Brake Warning Alarm

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوییچ	SW00
میکروسوییچ ترمز دستی	4400
میکروسوییچ سطح روغن ترمز	4410

Brake Fluid Level & Hand Brake Alarm

