



Boot Lid

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز محفظه موتور	BFRM
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
چراغ صندوق عقب	3105
کلید بازکن درب صندوق عقب (داخل اتاق)	63C2
محرك قفل درب صندوق عقب	6222
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001
آنتن عقب (داخل صندوق)	8259

Boot Lid

