



Electric Seat

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	BFH3
کلید صندلی راننده	70
کلید صندلی شاگرد	75
پشتی صندلی راننده	40
موتور تنظیم ارتفاع جلوی نشیمن صندلی راننده	45
پشتی صندلی شاگرد	50

