



Coolant Temperature P7L ECO CROUSE

0904029

شرح	کد
باتری	BB00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فیوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
کنترل یونیت موتور	1320
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2016.11.09

