



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل اتاق	BF00
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	IPFRB
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
راديوي پخش	8410
دوربين عقب	6451
صفحه نمايشگر	LCD
سوئيچ لامپ هاي دنده عقب	2200
سنسور هشدار موانع سمت چپ	7510
سنسور هشدار موانع سمت راست	7512
مجموع چراغ هاي عقب چپ	2630
مجموع چراغ هاي عقب راست	2635

