



Fuel Gauge – ARISUN

0901025

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلی	BF00
جعبه فيوز کالسه ای	BB10
سوئیچ	SW00
جلو آمپر	0004
رله دویل	1304
کنترل یونیت موتور	1320
پمپ بنزین	4310
فيوز پمپ بنزین (داخل دسته سیم موتور)	C1260

