



Instrument Panel - ARISUN

0902012

| شرح | كد |
|----------------------------------|------|
| باتري | BB00 |
| جعبه فيوز اصلی | BF00 |
| جعبه فيوز کالسه ای | BB10 |
| سوئیچ | SW00 |
| دسته راهنما | 0002 |
| جلو آمپر | 0004 |
| آلترناتور | 1020 |
| سنسور دمای مایع خنک کننده موتور | 1220 |
| کنترل یونیت موتور | 1320 |
| سنسور سرعت | 1620 |
| اتومات راهنما | 2305 |
| رله مه شکن عقب | 2665 |
| سوئیچ فشار روغن ترمز | 4110 |
| سوئیچ ترمز دستی | 4400 |
| سوئیچ سطح روغن ترمز | 4410 |
| سوئیچ کمربند ایمنی راننده | 4730 |
| سوئیچ لادربی درب سمت چپ | 4700 |
| سوئیچ لادربی درب سمت راست | 4701 |
| کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی | 6750 |
| بلوک هیدرولیک ABS | 7025 |
| یونیت الکترونیکی ایموبلایزر | 8208 |

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2015.17.02

