

Immobiliser - Dena Plus ECO MUX

شرح	كد
باتری	BB00
سوئیچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
یونیت الکترونیکی ایموبلایزر	8208
کانکتور عیب یاب	C001
آنتن مغزی سوئیچ	8220
کنترل یونیت موتور	1320

