

Rear Window Winder - Dena Plus ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
سوئیچ	SW00
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
موتور شیشه بالابر عقب راست	6135
موتور شیشه بالابر عقب چپ	6130
رله های شیشه بالابر عقب چپ	RLY1, RLY2
رله های شیشه بالابر عقب راست	RLY3, RLY4
کلید شیشه بالابر عقب سمت راست	6100
مدول کلیدهای شیشه بالابر سمت راننده	6000
کلید شیشه بالابر عقب سمت چپ	6105

Rear Window Winder - Dena Plus ECO MUX



www.dr-mechanic.com

