

Fuel Gauge - Dena Plus ECO MUX

شرح	كد
سوئيچ	SW00
باتري	BB00
فيوزها و رله هاى داخل اتاق	IPFB
نود مركزى داخل اتاق	BCM
جعبه فيوز محفظه موتور	BF00
تغذيه جعبه فيوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
كنترل يونيت موتور	1320
نود جلو آمپر	ICN
پمپ بنزين	4310
رله دويل (دو رله مجزا)	RB00C

Fuel Gauge - Dena Plus ECO MUX

