

Air Condition (Ventilation) - Dena Plus ECO MUX

| شرح | کد |
|--|-------|
| باتری | BB00 |
| سوئیچ | SW00 |
| فیوزها و رله های داخل اتاق | IPFB |
| جعبه فیوز محفظه موتور | BF00 |
| تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور) | BFDB |
| نود مرکزی داخل اتاق | BCM |
| نود جلو | FCM |
| رله کولر بخاری | RB001 |
| کنترل یونیت موتور | 1320 |
| سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر | 8007 |
| کمپرسور کولر | 8020 |
| سنسور دمای آب | 1220 |
| سنسور دمای آب | 4030 |
| سنسور دمای اتاق | 8031 |
| رله بخاری (B) | 8048B |
| پنل کولر بخاری | 8025 |
| سنسور دمای اتاق | 8031 |
| سنسور نور | 8033 |
| کلید انتخاب گردش هوا از داخل یا خارج (Refresh) | 8067 |
| سنسور اواپراتور | 8006 |
| سنسور دمای بیرون | 8032 |
| مدول انتخاب سرعت فن بخاری | 8040 |
| مدول انتخاب توزیع هوا | 8065 |
| موتور فن سیستم تهویه | 8050 |
| مدول کنترل بخاری | 8045 |
| رله بخاری (A) | 8045A |

Air Condition (Ventilation) - Dena Plus ECO MUX



www.dr-mechanic.com

