



Alternator And Starter – Dena & Samand SMS MUX

0801018

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز داخل اتاق	BF00
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BB00I
سوئيچ	SW00
نود جلو آمپر	ICN
نود مرکزی داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020
کنترل يونيت موتور	1320

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2015.20.09

